



CÁMARA DE FOTOS DIGITAL

parte 1/2



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El aparato no se enciende.	La batería no está colocada.	→ Comprobar la ubicación correcta de la batería.
	La batería está descargada.	→ Cargar completamente la batería.
	Las pilas están gastadas o al revés.	→ Comprobar y/o cambiar las pilas. Utiliza únicamente pilas recargables (baterías).
El aparato se enciende pero el objetivo no sale o no se puede sacar una foto.	El aparato está en modo "lectura" de fotos.	→ Colocarlo en modo "cámara" o "programa" (consultar el manual de instrucciones).
	La tarjeta de memoria no está insertada o la pestaña que cierre su emplazamiento no está cerrada totalmente.	→ Insertar la tarjeta en su emplazamiento y comprobar el cierre de la pestaña, borrar las fotos inútiles para dejar espacio libre o "vaciar" la tarjeta en el PC.
	La tarjeta de memoria no está "formateada".	→ Formatear la tarjeta (consultar el manual de instrucciones). → Atención: algunas cámaras fotográficas solo pueden aceptar tarjetas de una capacidad mayor a 4 GB. Comprobar la compatibilidad de la tarjeta con el aparato.
Las fotografías no son de buena calidad.	El objetivo está sucio.	→ Limpiar el objetivo con precaución con un paño seco, suave y que no deje pelusas o, idealmente, con un pequeño pincel especial vendido en tiendas.
	Los ajustes de "resolución" (tamaño de imagen) o "compresión" (calidad) no son correctos.	→ Comprobar estos ajustes en el menú de configuración (consultar el manual de instrucciones). → ¡El modo VGA y la calidad "Estándar" o "Económica" corresponden al resultado más modesto en todos los aparatos!



CÁMARA DE FOTOS DIGITAL

partie 2/2



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
No se realiza la transferencia de fotos al ordenador.	El aparato no se enciende en la función apropiada.	→ Consultar en el manual de instrucciones el modo de funcionamiento a seleccionar para esta operación.
	El cable USB de conexión al PC no está conectado o está defectuoso. No se ha instalado el software de transferencia de fotos suministrado con el aparato.	→ Comprobar la conexión del cable USB en el PC y en la cámara de fotos. → El software debe estar instalado para transferir las imágenes al ordenador (esta instalación no es obligatoria con Windows XP).
El objetivo hace constantemente "ruido".	La función de detección de caras está activada.	→ Desactivar este modo verificando en el manual de instrucciones el modo de funcionamiento a seleccionar para esta operación.