



ASPIRADORA



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El aparato no se pone en marcha.	El cable de alimentación está mal conectado.	→ Comprobar la conexión de la aspiradora.
	La toma de corriente no está alimentada.	→ Comprobar que la toma de corriente está bien alimentada conectando una lámpara. → Comprobar los fusibles.
El aparato aspira pero levanta una nube de polvo a la salida del aire del motor.	La bolsa está mal colocada, rasgada o falta.	→ Comprobar la presencia de la bolsa y su colocación correcta; cambiarla si está rasgada (consultar el manual de instrucciones).
El aparato aspira poco o nada aunque el motor funciona.	El variador de potencia está en una posición muy baja.	→ Aumentar la potencia con el variador en función del tipo de suelo.
	El tubo está obstruido.	→ Comprobar que no haya nada que tapone el tubo de succión, entre su entrada en el cepillo o la boquilla y su conexión en la aspiradora.
	La bolsa está llena o una amalgama de residuos tapona su entrada aspiradora con bolsa).	→ Cambiar la bolsa o retirar lo que tapona su orificio de entrada.
	El filtro está obstruido (aspiradora sin bolsa).	→ Limpiar el filtro después de cada utilización. → Cambiar el filtro si está demasiado obstruido. Consultar las referencias en el manual de instrucciones.
El aparato desprende mal olor aunque la bolsa esté bien colocada.	El filtro o los filtros anti-olor y anti-polvo están sucios o deteriorados.	→ Sustituir el filtro o los filtros según las indicaciones del fabricante en el manual de instrucciones.