



DISCOS DUROS/MULTIMEDIA

PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El aparato no se enciende.	No hay alimentación eléctrica.	→ Comprobar la conexión del cable de alimentación a la red eléctrica así como la conexión al aparato.
		→ Comprobar que la toma eléctrica está bien alimentada conectando una lámpara.
		→ Comprobar los fusibles.
No aparece el icono del disco duro en el escritorio.	La conexión entre el PC y el disco no se realiza.	→ Hacer clic con el botón secundario del ratón en el escritorio, seleccionar Administrar y Administración de discos. Hacer clic con el botón secundario del ratón en el disco y formatearlo para asignar particiones.
	Puede ser debido a una incompatibilidad con otro disco que tuviera el mismo "nombre" (la misma letra).	→ Hacer clic con el botón secundario del ratón en el escritorio, seleccionar Administrar y Administración de discos. Hacer clic con el botón secundario del ratón en el disco duro y seleccione "modificar la letra del lector y las rutas de acceso".
El disco duro no tiene la capacidad prevista.	No se ha asignado el espacio del disco duro.	→ Hacer clic con el botón secundario del ratón en el escritorio, seleccionar Administrar y Administración de discos. Hacer clic con el botón secundario del ratón en el disco y formatearlo para asignar particiones.
		→ Hay que tener en cuenta que es normal que haya una pérdida de algunos GB, los utiliza el software interno del disco. Por ejemplo, un disco de 250 GB tendrá unos 230 GB de espacio libre.
No es posible leer vídeos en el televisor.	El formato de los vídeos no es reconocido por el disco duro (AVI, JPEG, DVIX...).	→ Consultar el manual de instrucciones para verificar la compatibilidad de los formatos de lectura del disco duro.
		→ Atención, un vídeo puede ser leído en un PC y no en el televisor conectado al ordenador; quien lee los vídeos es "Windows" y no el disco duro.