



CENTRO DE PLANCHADO



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
La plancha no se enciende.	No hay alimentación eléctrica.	→ Comprobar la conexión de la toma eléctrica.
		→ Comprobar que la toma de corriente está bien alimentada conectando una lámpara.
		→ Comprobar los fusibles.
Sale agua por los orificios de la suela de la plancha.	La temperatura del vapor es demasiado baja o la plancha no está suficientemente caliente.	→ Aumentar la temperatura con el termostato.
	Se produce condensación en el tubo en la puesta en marcha.	→ Pulsar el control de vapor de la plancha durante unos segundos hasta que emita vapor sin agua.
Salen sedimentos de color oscuro o blanco por los orificios de la suela que ensucian la ropa.	La plancha está sucia o calcificada.	→ Limpiar la plancha según las recomendaciones del manual de instrucciones.
	Hay aditivos en el agua de planchado.	→ Vaciar y limpiar la plancha y utilizar solo agua pura para cargarla.
	Pequeñas pelusas de tejidos han quedado pegadas bajo la suela y se queman con el calor.	→ Limpiar la suela de la plancha y secarla con un paño limpio y ligeramente humedecido.
Hay poco vapor o no hay.	La plancha está vacía.	→ Llenar el depósito según las indicaciones del manual de instrucciones.
	El caudal de vapor es demasiado bajo.	→ Ajustar el caudal de vapor a un nivel más alto.