



SECADORA



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
La secadora no se enciende.	La toma de corriente no está conectada.	→ Comprobar la conexión de la toma eléctrica.
	La toma de corriente no está alimentada.	→ Comprobar la alimentación adecuada de la toma con una lámpara.
La secadora se enciende pero no se pone en marcha.	La puerta está mal cerrada.	→ Verificar que ninguna prenda quede atrapada por la puerta.
	El depósito de agua de condensación está lleno.	→ Vaciar el depósito de agua de condensación.
La ropa no sale suficientemente seca.	El programa de secado elegido no corresponde al tipo de tejido cargado en el tambor.	→ Consultar las recomendaciones del fabricante en la selección del programa de secado.
	Hay demasiada ropa en la máquina.	→ Retirar ropa y reiniciar el programa.
El tiempo de secado es demasiado largo.	La estancia en la que se encuentra la secadora está mal ventilada.	→ Abrir una puerta o una ventana para ventilar mejor la estancia.
	La manguera de desagüe del aire caliente (modelos con desagüe) está obstruida o atascada.	→ Comprobar que no haya ningún elemento que obstruya la manguera o que no esté acodada ni doblada a su paso hacia el exterior.
	Los filtros de recuperación de pelusas están obstruidos o saturados.	→ Limpiar los filtros según las indicaciones del fabricante en el manual de instrucciones.
	La ropa no sale suficientemente seca.	→ Aumentar la velocidad de centrifugado en la lavadora.
	La carga de ropa es muy importante.	→ No sobrepasar el peso de ropa recomendado por el fabricante.
	La ropa aparece enredada o demasiado apretada.	→ Comprobar que las mangas de camisas, perneras de pantalones o calcetines por ejemplo no se hagan un ovillo.