

ASTRO LED RUNNING LIGHT

SEQUEUR DE LUMIERE ASTRO A LED

ASTRO LED LOOPLICHT

SECUENCIADOR DE LED ASTRO



USER MANUAL

FR - MANUEL D'UTILISATION - p. 3

NL - HANDLEIDING - p. 5

ES - MANUAL DE USO - p. 7

Ref. BOOST-BALL4 / BOOST-BALL6

INSTRUCTIONS FOR USE

The **BOOST-BALL4/6** is a new version of a popular light effect which includes different colored **LED modules (Red, Green, Blue, White, Yellow or Purple)** that light up one after the other and fill the room with multiple beams and dots.

Contents of Packaging

- 1 ASTRO Running Light
- 1 Power Adapter
- 1 Instruction manual

Safety Recommendations

- Please read the instructions carefully. They contain important information about the installation, operation and maintenance.
- Keep this User Manual for future reference. If you sell the unit to another user, be sure that he also receives this instruction booklet.
- Unpack and check the unit carefully that it has not been damaged during transport before using the unit.
- Before operating, ensure that the voltage and frequency of power supply match the power requirements of the unit.
- The unit is for indoor use only in a dry location.
- The unit must be installed in a location with adequate ventilation, at least 0.5m from adjacent surfaces. Be sure that no ventilation slots are blocked.
- Disconnect mains power before fuse replacement or servicing.
- Make sure there are no inflammable materials close to the unit during operation.
- In the event of serious operating problem, stop using the unit immediately.
- The light sources of this product are not replaceable. If a light source is faulty, the product must be discarded.
- Do not touch any wires during operation as high voltage might be causing electric shock.
- The product is for decorative purposes only and not suitable as a household room illumination.
- This luminair can only be powered by the supplied adaptor.
- The power outlet must be installed near the equipment and must be easily accessible.

DISCONNECT DEVICE

Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



Operation

- Plug the supplied mains adaptor into an appropriate mains outlet and the DC socket on the rear panel of the unit.
- Set the I/O button to ON switch the unit on.
- Adjust the microphone sensitivity by turning the left MUSIC button. Turn it clockwise to increase the mic sensitivity and counterclockwise to reduce it.
- Adjust the speed of the effect by turning the right SPEED button.
- After use, switch the unit off via the I/O button.

Care

Before cleaning the unit, disconnect it if from the mains. Do not use aggressive cleaning agents. Use a clean cloth to wipe any dust or dirt from the product. We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear and tear. We reserve the right to make technical modifications.



Specifications

Adaptor Input	220-240V~, 50/60Hz
Adaptor Output	5V= 1000mA
Wattage	4W
Light Source.....	BOOST-BALL4: Red, Green, Blue, White LED
.....	BOOST-BALL6: Red, Green, Blue, White, Yellow and Purple LED
Dimensions	BOOST-BALL4: 345 x 160 x 245 mm
.....	BOOST-BALL6: 345 x 160 x 365 mm
Weight	BOOST-BALL4: 1.2kg
.....	BOOST-BALL6: 1.7kg

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NOTICE D'UTILISATION

FR

Le BOOST-BALL4/6 est une nouvelle version d'un effet de lumière populaire qui comprends plusieurs modules à LED de couleur (rouge, vert, bleu, blanc jaune ou pourpre) qui s'allument les uns après les autres, remplissant ainsi la pièce avec de multiples faisceaux multicolores.


Contenu de l'emballage

- 1 séquenceur à LED ASTRO
- 1 adaptateur secteur
- 1 mode d'emploi

Consignes de Sécurité

- Lire attentivement les consignes de sécurité qui contiennent des informations importantes concernant l'installation, le fonctionnement et la maintenance
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure. Si vous vendez l'appareil à un autre utilisateur, assurez-vous qu'il reçoit également le mode d'emploi.
- Dès réception de l'appareil, ouvrez le carton et vérifiez que le contenu est complet et en bon état.
- L'appareil doit être alimenté uniquement par l'adaptateur secteur fourni.
- Uniquement pour utilisation à l'intérieur à un endroit sec !
- Installez l'appareil à un endroit bien ventilé à une distance minimum de 0,5m de toute surface. Assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas bloquées.
- Débranchez l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien.
- Vérifiez qu'aucun matériau inflammable ne se trouve à proximité de l'effet pendant le fonctionnement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil et débranchez-le du secteur.
- La source lumineuse de cet appareil n'est pas remplaçable. Si elle est défectueuse, l'appareil doit être jeté.
- Ne pas toucher de fils électriques pendant le fonctionnement car les tensions élevées peuvent provoquer une électrocution.
- Le luminaire ne doit servir qu'à des fins décoratives et ne convient pas comme éclairage domestique normal.
- Ce luminaire ne peut être alimenté que par l'adaptateur fourni.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible

DISPOSITIF DE COUPURE: Lorsqu'une fiche SECTEUR ou un coupleur sont utilisés pour déconnecter l'appareil du secteur, ce dispositif doit rester facilement accessible à tout moment



Fonctionnement

- Branchez l'adaptateur secteur fourni sur une prise secteur appropriée et sur la fiche DC au dos de l'appareil.
- Mettez le commutateur ON/OFF sur la position ON.
- Sélectionner les fonctions de vitesse (SPEED) ou musique (MUSIC) au moyen des deux réglages en façade.
- Pour activer la fonction séquenceur, tournez le bouton MUSIC vers la gauche sur la première position et réglez la vitesse de clignotement avec le bouton SPEED.
- Le mode audio est activé au moyen du bouton de gauche. Les modules réagissent maintenant à la vitesse réglée et au rythme de la musique. Réglez la sensibilité du microphone au moyen du bouton MUSIC. Les modules clignotent maintenant en fonction de l'intensité du son à proximité de l'appareil.
- Après utilisation, éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur I/O sur la position OFF.

Entretien

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du secteur. Ne pas utiliser de détergents agressifs. Utilisez un chiffon propre et essuyez la poussière et les saletés. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages dues à une mauvaise utilisation, manipulation et usure. Sous réserve de modifications techniques.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	220-240V~, 50/60Hz
Tension de sortie de l'adaptateur secteur	5V= 1000mA
Consommation.....	4W
Source lumineuse	BOOST-BALL4: LED Rouge, vert, bleu, blanc
.....	BOOST-BALL6: LED Rouge, vert, bleu, blanc, jaune & pourpre
Dimensions	BOOST-BALL4: 345 x 160 x 245 mm
.....	BOOST-BALL6: 345 x 160 x 365 mm
Poids	BOOST-BALL4: 1.2kg
.....	BOOST-BALL6: 1.7kg

Mise au rebut du produit



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté aux ordures ménagères au sein des pays de la Communauté européenne. Afin de protéger l'environnement et/ou la santé humaine contre une mise aux rebuts incontrôlée, il convient de le recycler d'une manière responsable afin de soutenir une réutilisation durable des ressources. Pour le recyclage d'appareils usagés, rapportez-le à un centre de collecte d'appareils électriques ou contactez le revendeur où vous avez acheté le produit. Ils s'assureront du recyclage écologique du produit.



HANDLEIDING

De **BOOST-BALL4/6** is een nieuwe versie van een populair lichteffect met verschillende gekleurde LED-modules (rood, groen, blauw, wit, geel of paars) die de een na de ander oplichten en de ruimte met talrijke stralen en punten vullen.

Inhoud van de verpakking

- 1 ASTRO LED Looplicht
- 1 Lichtnet adapter
- 1 handleiding

Veiligheidsmaatregelen

- Lees de instructies aandachtig door. Ze bevatten belangrijke informatie over de installatie, bediening en onderhoud.
- Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat aan een andere gebruiker verkoopt, moet u ervoor zorgen dat hij ook dit instructieboekje ontvangt.
- Pak de eenheid uit en controleer zorgvuldig of deze tijdens het transport niet is beschadigd voordat u het apparaat gebruikt.
- Voorzie het apparaat alleen van stroom via de meegeleverde netadapter.
- De unit is alleen voor gebruik binnenshuis op een droge locatie.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een locatie met voldoende ventilatie, ten minste 0,5 meter van aangrenzende oppervlakken. Zorg ervoor dat er geen ventilatiesleuven zijn geblokkeerd.
- Schakel de netspanning uit voordat u de zekering vervangt.
- Zorg ervoor dat er zich tijdens het gebruik geen ontvlambare materialen in de buurt van het apparaat bevinden.
- In het geval van ernstige bedieningsproblemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.
- De lichtbron van dit toestel is niet vervangbaar. Als ze defect is, moet het toestel worden weggegooid.
- Raak tijdens het gebruik geen draden aan, omdat een hoge spanning een elektrische schok kan veroorzaken.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor decoratieve doeleinden en niet geschikt als verlichting van de huiskamer.
- Dit luminair kan alleen worden gevoed door de meegeleverde adapter.
- Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

ONTKOPPELING VAN HET NET

Indien het toestel via het stopcontact wordt uitgeschakeld, moet de contactdoos altijd gemakkelijk bereikbaar zijn.



Bediening

- Steek de meegeleverde netadapter in een geschikt stopcontact en de DC-aansluiting op het achterpaneel van het apparaat.
- Zet de I / O knop op ON om het apparaat aan te zetten.
- U kunt nu de functies «SPEED» of «MUSIC» selecteren met behulp van de twee instelbare bedieningselementen op de voorkant van de besturingsmodule.
- Om de chase functie van het apparaat te activeren, draait u de knop «MUSIC» naar links (de eerste mogelijke instelling selecteren). U kunt nu de «SPEED» -regelaar gebruiken om de flitssnelheid aan te passen.
- De «Sound Control» -functie wordt geactiveerd met behulp van de linkerbediening. De spots reageren

nu zowel op chase als geluid. U kunt de gevoeligheid van de microfoon aanpassen. Selecteer de gewenste snelheid met behulp van de «SPEED» -regelaar en pas het gevoeligheidsniveau van de geïntegreerde microfoon aan met de «MUSIC» -regelaar. De spots knippen nu in overeenstemming met de intensiteit van het geluid in de buurt van het apparaat.

- Schakel na gebruik het apparaat uit met de I / O-knop.

Onderhoud

Voordat u het apparaat reinigt, moet u het loskoppelen van het elektriciteitsnet. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Gebruik een schone doek om stof en vuil van het product te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste overdracht, oneigenlijk gebruik of slijtage. We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Specificaties

Adapteringang	220-240V~, 50 / 60Hz
Adapteruitgang	5V= 1000mA
Opgenomen vermogen	4W
Lichtbron	BOOST-BALL4: Rood-groen-Blauw-Wit
.....	BOOST-BALL6: Rood, groen, blauw, wit, geel en paars LED
Afmetingen	BOOST-BALL4: 345 x 160 x 245 mm
.....	BOOST-BALL6: 345 x 160 x 365 mm
Gewicht	BOOST-BALL4: 1.2kg
.....	BOOST-BALL6: 1.7kg



Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikt apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en verzamelstemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze zullen voor milieuveilige recycling zorgen.



MANUAL DE USO

SECUENCIADOR DE LED ASTRO

El BOOST-BALL4/6 es una nueva versión de un efecto de iluminación muy popular que contiene diferentes módulos de LED de color (Rojo, Verde, Azul, Blanco, Amarillo o Púrpura). Se iluminan unos tras otros, creando así un efecto de flash de alta velocidad.

Contenido del embalaje

- 1 Secuenciador de LED ASTRO
- 1 Adaptador de corriente
- 1 Manual de uso

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente este manual que contiene informaciones importantes de la instalación, uso y mantenimiento de este equipo.
- Conserve el manual para consultas futuras. Si el equipo cambia de propietario algún día asegúrese de que recibe el manual.
- A la recepción del equipo, compruebe y verifique todo el contenido está dentro y está en perfecto estado.
- El equipo solo puede ser alimentado por su alimentador incluido.
- Únicamente para ser usado en interiores y lugares secos!
- Instale el equipo en un lugar bien ventilado a una distancia como mínimo de 1 metro de cualquier superficie. Asegúrese de que las rejillas de ventilación del equipo, no quedan obstruidas..
- Desenchufe el equipo de la corriente antes de cualquier manipulación o mantenimiento.
- Asegúrese de que ningún objeto inflamable se encuentra cerca del equipo durante el funcionamiento del mismo.
- En caso de malfuncionamiento, pare inmediatamente el equipo y desenchúfelo de la corriente.
- La fuente de luz de este producto no es reemplazable. Si es defectuoso, el producto debe desecharse..
- No toque los cables eléctricos durante el funcionamiento ya que las tensiones elevadas, pueden provocar una electrocución.
- La luminaria, solo debe servir con fines decorativos y no es adecuado para usar como luminaria doméstica normal.
- Esta luminaria solo puede ser alimentada por el adaptador suministrado.
- La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.
- **DISPOSITIVO DE CORTE:** Cuando una clavija de CORRIENTE o un interruptor son usados para desconectar el equipo de la corriente, este dispositivo debe permanecer fácilmente accesible en todo momento.



FUNCIONAMIENTO

- Conecte el adaptador de corriente incluido en una toma de corriente adecuada y en la clavija DC que hay en la parte trasera del equipo.
- Ponga el conmutador ON/OFF en la posición ON.
- Seleccione las funciones de velocidad (SPEED) o música (MUSIC) por medio de los ajustes en el frontal.
- Para activar la función secuenciador, gire el botón MUSIC hacia la izquierda en la primera posición y ajuste la velocidad de parpadeo con el botón SPEED.
- El modo audio se activa mediante el botón izquierdo. Los módulos reaccionan con la velocidad ajustada y al ritmo de la música. Ajuste la sensibilidad del micrófono por medio del botón MUSIC. Los módulos parpadearan en función de la intensidad de sonido cercano al equipo.
- Después de su uso, apague el equipo mediante el interruptor I/O, colocándolo en la posición OFF y después desenchúfelo de la corriente.

MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el equipo, desenchúfelo de la corriente. No utilice detergentes agresivos. Utilice un paño limpio para poder limpiarlo. Nosotros declinamos toda responsabilidad por los daños ocasionados por un mal uso, manipulación o desgaste del equipo. Sujeto a modificaciones técnicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de entrada del adaptador de corriente	220-240V~, 50/60Hz
Tensión de salida del adaptador de corriente	5V= 1000mA
Consumo.....	4W
Fuente luminosa.....	BOOST-BALL4: LED Rojo, Verde, Azul, Blanco
.....	BOOST-BALL6: LED Rojo, Verde, Azul, Blanco, Amarillo y púrpura
Dimensiones	BOOST-BALL4: 345 x 160 x 245 mm
.....	BOOST-BALL6: 345 x 160 x 365 mm
Peso	BOOST-BALL4: 1.2kg
.....	BOOST-BALL6: 1.7kg

Eliminación del producto



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse en la Comunidad Europea. Con el fin de proteger el medio ambiente y / o la salud humana de la eliminación incontrolada, se debe reciclar de manera responsable para apoyar la reutilización sostenible de los recursos. Para reciclar el equipo usado, llévelo a un centro de recolección de electrodomésticos o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Asegurarán el reciclaje ecológico del producto.

