



## APARATO DE COCINA AMISTOSA

(Plancha, freidora, sandwichera...)



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El aparato no se enciende.	No hay alimentación eléctrica.	→ Comprobar la conexión de la toma eléctrica.
		→ Comprobar que la toma de corriente está bien alimentada conectando una lámpara.
		→ Comprobar los fusibles.
	Las seguridades de la conexión eléctrica no están activadas.	→ Asegurarse de que la seguridad está activada correctamente. Esta seguridad permiten que el aparato no pueda ser accionado por niños.
		→ Encontrará todas las indicaciones necesarias en el manual de instrucciones.
Su aparato está equipado con un termostato.	→ Si está a cero, aumente el termostato; el piloto se debe encender.	
El aparato se encuentra en condiciones de seguridad.	→ Desconéctelo, pulse el botón "reiniciar" (si se incluye) o déjelo enfriar y vuelva a conectarlo.	