



FOUR MICRO-ONDES



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El horno no se enciende.	El cable de conexión eléctrica no está conectado.	→ Comprobar la conexión eléctrica.
	La toma de corriente no está alimentada.	→ Comprobar que la toma de corriente está bien alimentada conectando una lámpara. → Comprobar los fusibles.
El horno se enciende pero no se pone en marcha.	La puerta está mal cerrada.	→ Verificar que no haya ningún obstáculo que impida el cierre y el bloqueo de la puerta.
	El temporizador de funcionamiento no está activado.	→ Seleccionar un tiempo de cocción con el temporizador.
Se producen crepitaciones o chispas durante el funcionamiento.	Un objet métallique se trouve à l'intérieur du four.	→ Comprobar que el plato sea compatible (cristal, plástico duro) y no utilizar un plato o bandeja de metal.
		→ ¡No dejar ninguna cuchara o cuchillo en el plato durante la cocción!
		→ Evitar poner en el horno platos con decoraciones doradas o
Los alimentos están demasiado o muy poco cocinados.	El tiempo programado no es adecuado.	→ Elegir el tiempo de cocción en función del peso de los alimentos que se van a cocinar y según las recomendaciones del fabricante.
	En principio, la descongelación no es suficiente.	→ Realizar una descongelación natural previa a la cocción o utilizar el programa de descongelación del horno.
El horno desprende mal olor.	Grasas y demás suciedad se cuecen y queman.	→ Tapar los alimentos que van a cocinarse para evitar proyecciones en las paredes del horno.
		→ Limpiar periódicamente la cavidad interior del horno de todos los restos de comida depositados y pegados.