



ROBOT DE COCINA



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El robot no se enciende.	No hay alimentación eléctrica.	→ Comprobar la conexión en la toma eléctrica.
		→ Comprobar que la toma de corriente está bien alimentada conectando una lámpara.
		→ Comprobar los fusibles.
	Las seguridades no están activadas.	→ Asegurarse de que todas las seguridades están activadas. Las zonas de seguridad se indican generalmente mediante flechas en el bol y la tapa del aparato. Estas seguridades permiten que el aparato no pueda ser accionado por niños.
→ Encontrará todas las indicaciones necesarias en el manual de instrucciones.		