



DÉCODEUR TNT



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El decodificador no se enciende, el piloto "en espera" está apagado.	Toma eléctrica desconectada.	→ Vérifier le branchement électrique.
	Toma eléctrica no alimentada.	→ Vérifier en branchant une lampe.
El decodificador se enciende (piloto "en espera" está encendido) pero la pantalla del televisor permanece en negro.	Asegurarse de que los cables (antena filar, euroconector, HDMI...) están bien conectados y que el aparato está en modo DTV.	→ Comprobar la conexión de los cables y que el televisor esté en modo "DTV" (señal digital).
	Las pilas del mando a distancia están gastadas o mal colocadas.	→ Comprobar la colocación de las pilas o cambiarlas. → Utilizar los mandos situados directamente en el televisor para conectar un canal de televisión.
No capta determinados canales (ejemplo, La 1, Telecinco...).	El decodificador o sintonizador TDT no ha llegado a captar una red de canales, lo que no es debido al aparato sino a la potencia de la señal.	→ Realizar una nueva búsqueda de canales en otro momento.
		→ Si el problema persiste, se debe a que su equipo no es lo bastante reciente para admitir la totalidad de la señal (instalación de más de 10 años por ejemplo).
		→ Cambiar la antena exterior, el cable coaxial y/o comprar un amplificador.