



TELEVISOR - LCD



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El televisor no se enciende, el piloto "en espera" está apagado.	Interruptor general en posición de apagado.	→ Pulsar el interruptor general.
	Toma eléctrica desconectada.	→ Comprobar la conexión eléctrica.
	Toma eléctrica no alimentada.	→ Comprobar que hay tensión conectando una lámpara. → Comprobar la colocación de las pilas o cambiarlas.
Piloto de espera encendido pero el televisor no se pone en marcha.	Pilas del mando a distancia gastadas o mal colocadas.	→ Utilizar los mandos situados directamente en el televisor para conectar un canal de televisión.
El televisor se enciende pero la pantalla permanece en negro.	El aparato está en la posición AV o EXT para la lectura de un DVD o una cinta de vídeo.	→ Salir del modo AV o EXT pulsando la tecla correspondiente del mando a distancia.
El televisor se enciende pero no hay imagen, la pantalla aparece con nieve.	Si ya se ha hecho la sintonización de los canales, la antena está desconectada o mal posicionada en la toma.	→ Comprobar la conexión del cable de antena, en el televisor y en la toma mural.
Hay imagen pero no hay sonido.	El volumen está ajustado al mínimo.	→ Régler le volume avec la télécommande ou sur le téléviseur.
	La función "silencio" (mute) está activada.	→ Désactiver cette fonction sur la télécommande.
	Hay conectados unos auriculares que cortan los altavoces del TV.	→ Desconectar los auriculares.
Aparecen manchas de color en las esquinas de la pantalla (tubo catódico).	El tubo está magnetizado; hay que activar el sistema de desmagnetización que está controlado por el interruptor general.	→ Apagar el televisor con el interruptor general y volverlo a encender de igual modo después de 5 minutos al menos. A veces es necesario reiniciar varias veces esta operación.
	Hay un altavoz muy cerca de la pantalla.	→ Alejar el altavoz a 1 metro como mínimo o usar altavoces Home Cinema que están apantallados magnéticamente.

Para cualquier problema, póngase en contacto directamente con el fabricante del televisor. Podrá hablar en línea con un técnico competente que le ayudará, constatará la posible avería y le orientará en el proceso del servicio posventa. Este número se encuentra en el manual de instrucciones del aparato.