

PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El aparato no se enciende.	La batería no está colocada.	Comprobar la ubicación correcta de la batería.
	La batería está descargada.	Cargar completamente la batería.
		Comprobar el funcionamiento normal del teléfono conectándo- lo en su cargador.
	Se precisa una "puesta a cero".	Pulsar la función "reiniciar" para reinicializar el aparato (consultar el manual de instrucciones).
El "puntero" carece de precisión.	La calibración no es correcta.	→ Rehacer la operación de calibrado según las instrucciones que se indican en el manual del aparato.
La sincronización con el ordenador no funciona.	El software no está instalado o no está completo.	Reinstalar completamente el software suministrado con el aparato.
	El cable de sincronización no está conectado.	→ Comprobar la conexión apropia- da del cable.
La autonomía de la batería es anormalmente baja.	La batería está mal cargada. Los microcontactos de la batería están sucios.	→ Recargarla totalmente. Limpiar con delicadeza los contactos con un paño seco y limpio.
	La batería está agotada debido a un gran número de ciclos de recarga.	→ Cambiar la batería.
El GPS no funciona.	La batería no está cargada o tiene poca carga.	→ Cargar completamente la batería.
	No se ha cargado la cartografía en el aparato.	→ Cargar la cartografía realizando una sincronización de la PDA con el PC o introducir una tarjeta de memoria con el programa si se trata de un GPS autónomo (consultar los manuales de instrucciones del aparato y del sistema de navegación).



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El GPS no se "posiciona".	La recepción de los satélites es baja o nula.	 → La recepción correcta de los satélites solo puede hacerse en el exterior. → Calles muy estrechas, árboles o
		cualquier otro obstáculo entre la antena de recepción y el cielo pueden entorpecer el funciona- miento correcto del aparato.
		→ Los parabrisas atérmicos de los coches modernos bloquean la recepción de muchos GPS. Hay que utilizar si es posible una antena exterior magnética.

Para cualquier problema, póngase en contacto directamente con el fabricante del GPS. Podrá hablar en línea con un técnico competente que le ayudará, constatará la posible avería y le orientará en el proceso del servicio posventa. Este número se encuentra en el manual de instrucciones del aparato.