


**BLUESTORK**  
PROFESSIONAL

**MC301**  
STEREO HEADSET



**MICRO CASQUE STÉRÉO**  
**MANUEL DE L'UTILISATEUR**


## CONTENU DE LA BOITE



Casque MC301


Manuel d'utilisation

## PRÉSENTATION DU PRODUIT




## MODE OPÉRATOIRE

### A. CONNEXION CASQUE



### B. TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION



## PARAMÈTRES DU CASQUE

Modèle .....	MC301
Compatibilité .....	Mac, PC, Consoles, Tablettes, Smartphones
Connexion .....	Jack 3.5mm Stéréo
Longueur du câble .....	1,8m
Poids .....	135g
Dimensions .....	18x16x6,5cm
Réponse en fréquence .....	20Hz-20KHz
Impédance .....	32Ω
Sensibilité .....	98dB
Type de Microphone .....	Directionnel



Télécharger le manuel de d'utilisation dans la langue de votre choix sur:  
Download the user manual in the language of your choice from:  
Descargue el manual del usuario en el idioma que elija de:  
Download de gebruikershandleiding in de taal van uw keuze van:  
Laden Sie die Bedienungsanleitung in der Sprache Ihrer Wahl herunter von:  
Scarica il manuale utente nella lingua che preferisci da:

[www.bluestork.eu](http://www.bluestork.eu)

**BLUESTORK MC301 ©2023**

Made in China  
Distribué par : AXS - 1 Rue de la Garenne - ZI du Vert Galant  
95310 Saint Ouen l'Aumône, France

### DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ :

AXS 1 Rue de la Garenne - ZI du Vert Galant 95310 Saint Ouen l'Aumône, France, déclare que l'équipement radioélectrique du type Casque Bluetooth MC301 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site Internet.

### PRÉCAUTIONS :

Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence. Lire attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Respecter tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation. Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur. Ne l'utiliser pas dans un environnement humide. Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants. Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyage par vapeur. Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer. Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le du câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible. Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même. L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche. Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.

### AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE :

Si la batterie est apposée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même. ATTENTION : il y a danger d'explosion si il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faite remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandée par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, à la chaleur du soleil, au feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuites ou d'autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Éloigner des enfants.

### GARANTIE :

AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat si les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électrique mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultants d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des ateliers non agréés. La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit. Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est basée sur la seule appréciation d'AXS. Les dispositions légales allant au-delà des cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

### ENVIRONNEMENT :

LE PRODUIT : La poubelle bariée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2002/96/CE sur les Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle bariée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour le levage de leur appareil.

LES PILES ET BATTERIES : Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignés par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

### EMBALLAGE :

AXS et The C-LAB s'engagent pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclage et sont sans plastique à usage unique. Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

**BLUESTORK**  
PROFESSIONAL